

Erweiterung für die Binnenschifffahrt

ATA100

ATA 100 Kombi-AIS für Klasse A + Binnenschifffahrt

Deutsch

www.oceansignal.com



© 2020 Ocean Signal Ltd

Technische Daten sowie Informationen und Illustrationen in diesem Handbuch entsprechen dem aktuellen technischen Stand bei Drucklegung. Ocean Signal Ltd behält sich das Recht vor, technische Merkmale sowie andere Informationen in diesem Handbuch als Teil unseres ständigen Verbesserungsprozesses zu ändern.

Weder das ganze Handbuch, noch Teile davon, dürfen ohne ausdrückliche vorherige Genehmigung von Ocean Signal Ltd reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Für Ungenauigkeiten oder Unvollständigkeiten in diesem Benutzerhandbuch wird keinerlei Haftung übernommen.

Ocean Signal® ist eine eingetragene Marke der Ocean Signal Ltd.

ZUSÄTZLICHE INFORMATION	
ATA100 INSTALLATIONSANLEITUNG	9125-03333
ATA100 BENUTZERHANDBUCH	912S-02691
ATA100 QUICKSTART-ANLEITUNG	912S-03496



1.	EINFÜ	HRUNG	4
	1.1	Betriebsarten	4
	1.2	Auswahl des Betriebs für die Binnenschifffahrt	4
	1.3	Schalter für die Blaue Tafel	5
2.	SCHIF	FSDATEN	6
	2.1	Statische Daten für die Binnenschifffahrt	
			6
	2.2		6
	2.3	Streckendaten für die Binnenschifffahrt	7
3.	NACH	RICHTEN DER BINNENSCHIFFFAHRT	8
	3.1	Eingehende Nachrichten	8
	3.2	Versenden von Nachrichten	9
	3.3	Nachrichtenfelder	12



1. EINFÜHRUNG

1.1 Betriebsarten

Der ATA100 AIS-Transceiver kann sowohl für SOLAS als auch für die Binnenschifffahrt verwendet werden.

Die Standard-Betriebsart ist SOLAS. Der Betrieb für die Binnenschifffahrt muss im Menüsystem ausgewählt werden.

1.2 Auswahl des Betriebs für die Binnenschifffahrt

1.2.1	🗐 🛈 "Settings" 😧 🛈 "System" 🗨 🔇	🕽 "General" 🔁:
	Operation Mode Inland Waterways	Transmitter Mode Automatic
	Sound speaker on alarm Alert On	Local Time Offset + / - Hours Minutes + 0 0
	Current Language English Device Alerts	Addressed message retry limit
	Target Display Options	
	Save	

Wählen Sie im Feld "Operation Mode" die Option "Inland Waterways" aus und speichern Sie Ihre Auswahl.

🔘 "Save" 🕘 bringt Sie zurück zum Kartenbildschirm.



1.3 Schalter für die Blaue Tafel

1.3.1 Installation des Schalters für die Blaue Tafel

Details zur Verkabelung siehe ATA100 Installationsanleitung Abschnitt 2.3.6 (S. 15). An die Terminierungen der Blauen Tafel auf der Rückseite des ATA100 muss ein Rastschalter angeschlossen werden.

1.3.2 Aktivierung eines Schalters für die Blaue Tafel

Um den Schalter für die Blaue Tafel nutzen zu können, muss dieser in den erweiterten Einstellungen des Systems aktiviert werden.

User Password Send VDO once per sec Admin Password Send VDO once per sec Admin Password Sector Installed Unit Reset Sector Installed Reset External ROT Installed External ROT Installed External ROT Installed Sector Installed Enabble Long Range Tx	Passwords:	AIS
Admin Password Image: Constant of the system Admin Password Image: Constant of the system Image: Constant of the system Image: Constant of the system Unit Reset Image: Constant of the system Image: Constant of the system Image: Constant of the system Image: Constant of the system Image: Constant of the system Image: Constant of the system Image: Constant of the system Image: Constant of the system Image: Constant of the system Image: Constant of the system Image: Constant of the system Image: Constant of the system Image: Constant of the system Image: Constant of the system Image: Constant of the system Image: Constant of the system Image: Constant of the system Image: Constant of the system Image: Constant of the system Image: Constant of the system Image: Constant of the system Image: Constant of the system Image: Constant of the system Image: Constant of the system Image: Constant of the system Image: Constant of the system Image: Constant of the system Image: Constant of the system Image: Constant of the system Image: Constant of the system Image: Conste system Im	User Password	Send VDO once per sec
Image: Constant of the constant	Admin Password	External EPFS Installed
Unit Reset External ROT Installed Unit Reset Use Blue Sign Switch Enabble Long Range Ty		External HDG Installed
Unit Reset Vise Blue Sign Switch		External ROT Installed
Reset Enabble Long Range Tx	Unit Reset	Use Blue Sign Switch
	Reset	Enabble Long Range T

Setzen Sie ein Häkchen in das Kästchen für den Betrieb eines Schalters für die Blaue Tafel ("Use Blue Sign Switch").

Ist der Schalter für die Blaue Tafel betriebsbereit, erscheint dieses Symbol unteren Rand des Bildschirms. - Map - 14:22 30 Aug 2019



2. SCHIFFSDATEN

Für die Binnenschifffahrt sind andere statische Daten und Streckendaten erforderlich. Nach Auswahl des Betriebsmodus für die Binnenschifffahrt können diese Daten direkt eingegeben werden.

2.1 Statische Daten für die Binnenschifffahrt

ENI Number	Beam of Ship 12.0	÷	Length of Ship
Internal Antenna Position BI 4.0		СІ	12.0
BI 5.0 Quality of Course	Quality of Speed	CI	10.0 Quality of Heading
High	High		High
	Save		

2.2

ENI Number	Einmalige Registrierungsi	nummer für Binnenschiffe
Beam of Ship	BS (X,Xm)	
Length of Ship	LS (X,Xm)	
Internal Antenna Position	BI und CI (X,Xm)	
External Antenna Position	BI und Ci (X,Xm)	
		BI GNSS ANTENNA CI BS
Quality of Course, Speed and Heading	High / Low	



2.3 Streckendaten für die Binnenschifffahrt



Inland Ship Type (ERI) (8000) Vessel, type unk	nown	
Number of Blue cones 0 Loaded Status Not Available Convoy Extension Bow (m) 0.0 Port (m) 0.0	Number of As 0 Air Draught (0	sisting Tugboats m) Stern (m) 0.0 Starboard (m) 0.0
	Save	
Inland Ship Type (ERI)	Schiffs- oder Verbandstyp	
Blue cones	0, 1, 2, 3, B-Flag	
Number of Assisting Tugboats	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Unknown	
Loaded Status	Loaded, Unloaded	
Max Draught	(X.XXm)	
Convoy Extension		EA EB ED ED



3. NACHRICHTEN DER BINNENSCHIFFFAHRT

3.1 Eingehende Nachrichten

Bei Empfang einer Binnenschifffahrts-Nachricht öffnet sich ein Popup-Fenster.



"Read Now" öffnet die Nachricht zum Lesen.

Sender XXXXXXXXX	
Total Number Of Persons 45	
Crew 10	
Passengers 30	
Shipboard Personnel 5	
OK	

"Read Later" schließt das Popup-Fenster und belässt das Nachrichtensymbol am unteren Bildschirmrand.



Für den Betrieb auf Binnenwasserstraßen werden dem System weitere Menüpunkte hinzugefügt.

Mapping Menu			
<mark>Messages</mark> Status Settings Map Options	 Message Menu Send Message Text Messages Safety Messages 	 × × × 	
	System Messages Inland Waterway	>	
	mana matorinay		Inland Waterway
			Send Message
			Addressed Inbox
			Addressed Outbox
			Broadcast Inbox
			Broadcast Outbox
			Message Setup

3.2 Versenden von Nachrichten

•	,Messag	<u>es" 🛃 🤅</u>	<u>) "Inland</u>	Waterway	<u>vs" ()</u> (🛈 <u>"Send M</u>	essage".
Mess	sage:	Select	Туре:			Channel: Auto	
			S	end			



Message	RFM21 - ETA* RFM55 - POB IFM16 - POB*	Nachrichtentyp, den Sie versenden möchten
Туре	Broadcast Addressed	Versand an einen bestimmten Empfänger oder an alle in Reichweite befindlichen Wasserfahrzeuge
Channel	Auto Channel A Channel B Both	

*Nachrichten müssen "Addressed" sein.

Die Auswahl von "Addressed Message" öffnet ein Popup-Fenster:

Message: RF UN Country: Not Available UN Location: Not Available Fairway Numb	Please Enter destination MMSI or select from one of the target MMSI's below MMSI: Sort: By Distance	ito Minute N/A
Not Avaialble Terminal Code Not Available Fairway Hecto Not Available	MMSI Number Name Highlight & Press to Activate OK	

Drücken Sie zum Sortieren der Fahrzeuge in der Liste nach MMSI Number, Age of Target reception, Name of Vessel or Threat (TCPA/TCPA) und markieren Sie dann die Auswahl mit 🕢 und

Wählen Sie mit 🕥 und e das gewünschte Fahrzeug aus der Liste aus und drücken Sie 🕑 für OK.



Message: RFM21 - ETA	Type: Addressed Channel: Auto
UN Country: Not Available UN Location: Not Available Fairway Number: Not Available Terminal Code: Not Available Fairway Hectometre:	ETA at Lock/Bridge/Terminal Month Day Hour Minute N/A N/A N/A N/A Number Of Assisting Tugboats: 0 Air Draft (m):
Not Available	Destination: XXXXXXXXX Send

🜍 und 🕘 öffnet die Popup-Tastatur zur Eingabe des Nachrichten-Texts.

Die erforderlichen Angaben für die unterschiedlichen Nachrichten sind:

RFM21 - ETA	UN Country UN Location Fairway Number Terminal Code Fairway Hectometre ETA at Lock/Termina/Bridge Number of Assisting Tugboats Air Draft (m)	
RFM55 - POB	Crew Members Passengers Shipboard Personnel	
IFM16 - POB	Total Number of Persons	

Sobald alle Felder korrekt ausgefüllt sind, wählen Sie mit 💭 "Send" und drücken Sie 🕘.



3.3 Nachrichtenfelder

3.3.1 Postfach für "Addressed" Nachrichten

Date		Message	Status
30/08/19 14:21:59	XXXXXXXXXX	RFM55 - POB	Unread
27/08/19 14:00:04	XXXXXXXXX	IFM16 - POB	Read
27/08/19 14:40:06	XXXXXXXXXX	RTA	Read
15/08/19 10:19:56	XXXXXXXXX	IFM16 - POB	Read
10/08/19 04:31:12	XXXXXXXXX	RFM55 - POB	Read

Wählen Sie mit 🔘 eine Nachricht aus und drücken Sie 🕘, um diese zu lesen.









z. B.



3.3.2 Postausgang für "Addressed" Nachrichten

Messages" () ", Inland Waterways" () ", Addressed Outbox"

3.3.3

Date	Recipient	Type
28/08/19 15:39:18	XXXXXXX	Number of Persons
28/08/19 15:18:10	XXXXXXX	ETA
27/08/19 14:00:20	XXXXXXX	Number of Persons
21100110 11100.20		

3.3.4 Nachrichtenkonfiguration

(Inland Waterways" (Inland Waterways"), Message Setup" Um eine schnelle Antwort auf eine Datenanfrage zu ermöglichen, können die Daten für RFM21 - ETA und RFM55 - POB Nachrichten im Voraus eingegeben werden.





Wählen Sie die Nachricht aus und geben Sie mit 🔘, 🗨 und der Popup-Tastatur die erforderlichen Daten ein.



Wählen und klicken Sie auf "Save", um die Daten zu speichern.

Ocean Signal Ltd. Unit 4, Ocivan Way Margate CT9 4NN Großbritannien **info@oceansignal.com** www.oceanginal.com

